

Vor dem Auslaufen:

- **Logbuch** konsultieren
- **Hauptschalter** und **Logge/Echolot** einschalten
- **Vorderluke** ganz schliessen
- **Baum- und Fockpersenning** entfernen
- **Fender** entfernen
- **Dieselstand** kontrollieren
- Nach dem Starten des Motors:
Motorkühlung beim Auspuff kontrollieren

Vor dem Verlassen:

- **Baum am Grossfall einhängen** und Baumkicker entlasten
- **Baum- und Fockpersenning** montieren
- **Unterliekstrecker** des Grosssegels entspannen
- Alle **Leinen klarieren** und aufschliessen
- **Pinne** mit Gummizug fixieren
- **Achterstag** lösen
- **Motorschlüssel** abziehen und versorgen
- **Dieselstand** kontrollieren
- **Winschkurbel** versorgen
- **Kompassabdeckung** aufsetzen
- **Logge/Echolot ausschalten** und in der Kabine versorgen
- Alle Stromverbraucher und **Hauptschalter ausschalten**
- **Alle Luken schliessen** und verriegeln (Vorderluke in Lüftungsposition)
- **Boot reinigen**
- **Logbucheintrag** machen
- Schiff mit **Steckschott** abschliessen
- **Kontrollieren** ob alle Fender montiert sind
- **Kontrollieren** ob Schiff an Winsch und Klampen richtig vertäut ist
- **Schlüssel** in den Schlüsselkasten zurücklegen