





Kurzanleitung E-Motor

Elektrische Anlage einschalten

Schritt	Wo
<ul style="list-style-type: none"> Landstrom entfernen und Kabel im Ankerkasten in der grünen Kiste versorgen. 	
<ul style="list-style-type: none"> Falls die Batterie eingeschaltet ist, ausschalten: Dazu den Schalter 3 Sekunde lang drücken. Batterie einschalten: Dazu den Schalter 1 bis 3 Sekunden drücken. Die Batterie ist betriebsbereit nach «klack» 	
<ul style="list-style-type: none"> Bordnetz 12V DC Schalter auf Ein 12V Verbraucher nach Bedarf einschalten 	

<ul style="list-style-type: none"> • Geschwindigkeitsregler im Cockpit in Neutralstellung • Die Motorsicherung (hängt backbordseitig am Haken beim Niedergang) anbringen (runden Magnet in das dafür vorgesehen Loch am Geschwindigkeitsregler stecken) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Motorhauptschalter in der steuerbordseitigen Backskiste einschalten 	
<ul style="list-style-type: none"> • Anzeigegerät einschalten. Dazu auf den Einschalter drücken, bis die Anzeige einschaltet 	
<ul style="list-style-type: none"> • Der Motor ist nun betriebsbereit und kann mit 	

<p>dem Geschwindigkeitsregler gesteuert werden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Beim Segeln den Geschwindigkeitsregler in Neutralstellung stellen.	
--	--

Elektrische Anlage ausschalten und an Landstrom anschliessen

Schritt	Wo
<ul style="list-style-type: none"> Motorhauptschalter ausschalten 	
<ul style="list-style-type: none"> Geschwindigkeitsregler in Neutralstellung Motorsicherung entfernen und am Haken backbordseitig neben dem Niedergang versorgen 12V Verbraucher ausschalten Bordnetz 12V ausschalten 	
<ul style="list-style-type: none"> Batterie ausschalten. Dazu den Schalter 3 Sekunden lang drücken. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Landstrom anschliessen und das Kabel so verlegen, dass es nicht ins Wasser fallen kann oder jemand darüber stolpern kann. • Beide Kontrolllichter müssen an sein. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Batterie einschalten • Ladegerät 48V DC durch Drehen des Schalters nach rechts und Loslassen aktivieren. Das rote Kontrolllicht leuchtet. • Der Lüfter des Ladegeräts in der steuerbordseitigen Backskiste ist deutlich zu hören. 	